



Kaffemaskin

Kaffemaskin er direkte koblet til vann.

Maskina er innstilt på 20 kaffekopper.

Kaffe traktes direkte på termos med egen tappekran.

- Åpne stoppekranen (egen kran på kjøkkenbatteri mot festsalen, kranen skrues mot venstre).
- Slå på maskina – egen bryter nederst til venstre.
- Dosering: 1,5 målebeger (3 dl) kaffe til 20 kopper. Målebeger og filter finner du i skapet over maskina.
- Skru på topplokk på termosen.
- Sett kanna på plata, "flipp" skyves inn.
- Trykk på startknappen øverst til høyre.
- Maskina fylles med vann og trukning starter (du kan selv følge med på displayet).
- Du hører tre pip når kaffen er ferdigtraktet, men la den stå litt til filteret er gjennomtrukket.
- Etter bruk:

Skru av topplokket og skyll termosene. Toppløkket skal ikke være skrudd på når kannene tørker/lagres.

Husk å slå av maskina (bryter nederst til venstre).

Husk å stenge stoppekranen (på kjøkkenbatteri mot festsal, kranen er stengt når den står rett opp).

Heia TROND!